

Lea con cuidado ese anexo antes de iniciar el montaje y usar el Sesamdoor®.

Producto: Sesamdoor® 100 x 240 cm EAN: 8717249741206

Patente: 09001589.2 Bergimex BV

Verifique si el sello de la Sesamdoor central en la abertura delantera de la caja aún está intacto.

No acepte un embalaje que ya haya estado abierto.

Después de recibir el producto, el usuario final tiene el derecho de rescindir la compra con indicación de la razón dentro de 5 días a partir de la fecha de la factura o del comprobante de venta.

Controle el contenido de la caja con base en la lista de piezas.

El fabricante ha efectuado un control final del embalaje para controlar su contenido de forma detallada y con base en el *peso total exacto* y luego ha aplicado un sello CQ.

Recomendamos que primero desenrolle completamente las dos partes del mosquitero y las deje reposar algún tiempo sobre una base plana, para evitar que - debido a haber estado enrollado - vuelva a enrollarse al ser inmediatamente montado. De esa manera el mosquitero estará bien plano y liso y, después del montaje final, bien colgado contra el montante.

El producto puede estar montado tanto dentro como fuera de la puerta.

El producto debe estar montado en el lado opuesto al lado en el cual la puerta se abre y cierra. Por lo tanto, cuando la puerta se abre y cierra hacia dentro, Sesam debe estar montado en el lado externo, y cuando la puerta se abre y cierra hacia fuera, Sesam debe estar montado adentro.

Sólo se debe introducir el adaptador (transformador) en la toma de corriente cuando el producto esté completamente montado en el lugar deseado. No haga jamás funcionar el aparato antes de estar montado.

El producto reacciona al aproximarse de ambos los lados. Por consiguiente es necesario un tiempo de reiniciación-reposo para que el aparato pueda cerrar de forma calmosa y pausada. Ese tiempo (de reacción-detección) es de aproximadamente 2 segundos.

Cuando alguien se encuentre en el radio de detección de la puerta, ésta no se cerrará.

Después del control la puerta sólo se cerrará cuando ya no haya movimiento de personas en el radio de detección. Con eso se evitará que la puerta se cierre cuando aún estén presentes personas en las proximidades de la puerta.

No se pueden cambiar los momentos de detección. Éstos están predeterminados y han sido determinados con base en pruebas empíricas y otras experiencias.

El primer paso en el montaje se refiere a los dos perfiles de montaje de base con fijación de tornillo central.

Eso es un trabajo de precisión que es fácil de ejecutar con la plantilla incluida.

Tenga en cuenta que la plantilla está marcada con las letras L (izquierda) y R (derecha) y debe ser usada de tal forma que la letra esté visible.

En el montaje de los triángulos en el perfil de base, el perno de fijación central debe estar bien montado. Ese perno debe ser introducido de un solo lado, el lado visible. Atornille con un desatornillador Phillips del tamaño correcto haciéndolo pasar por la caja de base en el manguito (jaula) de tuerca especialmente aplicado. Haga eso siempre de forma manual; no use jamás un desatornillador de máquina automático. Asegúrese de que el tubo redondo esté bien posicionado en la cavidad del perfil de base.

Antes de conectar el aparato, cuide primero del montaje completo de los dos triángulos.

No pruebe jamás el funcionamiento del aparato desde la mano o cuando esté suelto, ni dentro ni fuera de la caja.

Sólo debe probarse el aparato cuando éste esté montado en el montante de la puerta, debido a que se reinicia y se programa en el lugar instalado. No interrumpa ese proceso. (ésta es la posición de los dos triángulos).

Los cables eléctricos con conectores han sido protegidos por el fabricante con un manguito de protección plástico. Eso se destina a la introducción por una pared de cemento u otra pared, cuando los cables sean introducidos para efectuar una conexión (por ejemplo desde fuera de la casa hacia dentro de ésta).

Sólo debe removerse esa protección después de la introducción. De esa forma se evitará que llegue polvo o cascajo en las uniones de enchufe, lo que perjudicaría la conexión con los conectores.

De esa forma se evitará un mal funcionamiento del aparato.

Para el paso por paredes la broca usada debe tener un diámetro de por lo menos de 14 mm. Así el cable y el conector podrán ser introducidos sin problema. En caso de ser necesario, use manguito / tubo adicional.

No se pueden acortar ni prolongar los cables eléctricos originales. No se debe jamás remover o modificar las conexiones de enchufe.

En el conjunto se han incluido dos canales para conductores eléctricos, para que los cables con conectores queden bien ubicados y no estén sueltos y colgados alrededor de la puerta.

Los canales para conductores eléctricos están provistos de una tira autoadhesiva en el lado posterior y pueden ser cortados sin problemas con una tijera común o de aficionados.

Sólo se puede usar el transformador de seguridad incluido. No se pueden introducir modificaciones en éste. El transformador es apropiado para el uso dentro de la casa, y no puede ser usado al aire libre. En caso de uso indebido del transformador la garantía perderá su validez.

El transformador puede alcanzar valor térmico superior a lo normal en situaciones de reposo y uso intenso. El transformador ha sido adaptado para ese fin con un dispositivo de refrigeración adicional interno para mayor seguridad, con lo que se evitará sobrecarga y peligro de incendio.

Cuando el aparato no funcione correctamente, basta desenchufar el transformador por un minuto y luego volver a enchufarlo.

Con el uso del interruptor de cable intercalado, la puerta se recuperará automáticamente y estará nuevamente lista para el uso.

Se puede desconectar el aparato en todas las posiciones (abierta o cerrada) a través del interruptor. De esa manera se puede dejar la puerta abierta o cerrada durante algún tiempo, sin que ésta funcione.

Recomendamos que como última medida, haga el mosquitero por la medida en el lado inferior. Ese trabajo minucioso debe hacerse una sola vez y garantizará un ajuste duradero y perfecto contra el umbral de la puerta. Las piezas incluidas a usar son inoxidable y resistentes a impactos.

Tenga cuidado con cuchillos de aficionados afilados al cortar el exceso de gasa de la fijación en la tira del umbral.

Recomendamos que haga eso con una tijera, con el lado romo / obtuso de la tijera volcado hacia la gasa.

Cuando en la abertura de la puerta no haya un umbral, será necesario montar uno para garantizar un cierre apropiado de ambas las partes de la gasa. Recomendamos un umbral de 30 mm de espesor como mínimo.

Recomendamos que durante el invierno se desmonten los triángulos, en caso que éstos estén montados fuera de la casa, y que se los guarde en lugar seco.

El aparato es impermeable a salpicaduras, pero no al agua. Los dos perfiles de montaje de base para fijación por perno central pueden quedar montados en el lugar deseado. Los perfiles son de aluminio, y por lo tanto inoxidables.

Para los usuarios finales y/o distribuidores que hayan inutilizado el producto y/o hecho que el producto ya no sea apropiado para la venta, no es posible la rescisión de la compra.

No se puede rescindir la compra para productos con especificaciones especiales del cliente que sean diferentes del producto en su versión estándar (versiones especiales), o EAN diferentes a no. 871724xxxxxx

El usuario final y/o distribuidor es responsable de todos los gastos de devolución del producto, independientemente del lugar/país desde el cual se envíe el producto a Holanda.

Todos los productos se suministran con sellado permanente de fábrica, con lo que se puede probar inmediatamente que han tenido lugar intentos de abrir o reparar el producto.

Al producto se aplica la garantía legal europea, excepto con excepción de la gasa.

Ambas las partes del mosquitero están disponibles como piezas de reposición con números de artículo separados y tienen siempre la dimensión 50 x 240 cm (ajustable en altura), número de artículo: EAN 8717249741213, color gris. EAN 871724974122.0, color negro.

Cuando se constate que el problema que motivó la queja se debe al fabricante, la garantía cubre la disponibilidad del producto (nuevo de sustitución), con excepción de la gasa, sin gastos para el cliente.

El fabricante está en condiciones de efectuar una lectura del componente electrónico del aparato (registro histórico).

El aparato está codificado con un número digital interno y el fabricante puede efectuar la lectura de éste en caso de necesidad.

El fabricante recomienda que en caso de duda se encargue el montaje del producto a un especialista.

Observaciones y recomendaciones generales:

Mantenga la clavija, el transformador y el aparato tan seco cuanto sea posible.

El aparato ha sido diseñado para temperaturas normales.

No deje caer el aparato. El contenido no es resistente a caída / rotura.

En cualquier adaptación, cualquier que sea su naturaleza u objetivo, la garantía pierde su validez.

Al trabajar con herramientas, observe las normas de seguridad y tome antes siempre las medidas de seguridad necesarias.

Tenga aquí en cuenta material de escalar, taladros y herramientas (manuales).

Datos técnicos del adaptador: CA-CC 100~240 voltios 50~60 Hz 0,5 amperios. CC 12 voltios.

Consumo promedio en modo "preparado" ~ 1 vatio y cuando en uso funcional ~ 8 vatios.

Versión clavija Euro universal.

Tensión de servicio Sesamdoor: 12 voltios absorción de potencia máxima: 18 vatios.

Protegido internamente y autoregulado. 1,5 amp. Sólo para uso dentro de casa.

Certificados: TÜV GS CE

SESAMDOOR.COM® 2009

Todas las informaciones están también disponibles en www.sesamdoor.com / service

Fabricado en Holanda en Bergimex BV, Países Bajos

www.bergimex.com

Pat. 09001589.2 Bergimex BV®

Derechos de autor © 2009 Bergimex BV - Todos los derechos reservados ™